

## HX7100 热电偶热电阻温度计自动检定装置操作示意图

第一步：将主控系统与温场进行连接，主控系统与计算机连接

第二步：确定被检仪表，来选择接线盒连接被检热电偶、电阻

第三步：打开电源，使用计算机控制或手动控制温场升温降温

